SYTECH®

BASCULA DIGITAL DE COCINA
DIGITAL KITCHEN SCALE

SY-BS511

Manual De Instrucciones

Instructions Manual

WELCOME

Thank you for purchasing the new Digital Kitchen Scale SY-BS511. In order to benefit fully from this product please read the following instructions carefully. Store the instructions manual in a safe place for future reference.

FEATURES

1. Measuring cup function
2. 5 Measuring modes - Weight, Water Volume, Milk Volume, Oil Volume and Flour Volume.
3. Two weight unit systems: Grams (g) or Pounds (lb:oz)
4. Two volume unit systems: Mililitres (ml) or Pounds (lb:oz)
5. Tare/Zero Function
6. Low battery power / Overload indicator
7. Auto off function
8. Max Weight: 3 kg
9. Division: 1g - 1/8 oz
10. Dimensions: 21x14x14.6cm
11. Unit Weight: 0.29 kg
12. Battery: 1 x 3V (CR2032)

PRODUCT OUTLINE



TO INSTALL OR REPLACE BATTERY

This unit functions with one lithium cell battery CR 2032 (included). Please remove the plastic isolation sheet before use. When installing new batteries, always pay attention to the polarities.



Open the battery compartment cover at the back of the handle.

A. Take out the used battery with the aid of a sharp object, as shown in picture.

B. Install the new battery by putting one side of the battery beneath the battery baffle and then pressing down the other side.

FUNCTION BUTTON



LCD



MODE CONVERSION

The product will be in weighing mode after it has been turned on. Please press MODE to switch mode (weighing, water volume, milk volume, cooking oil volume and flour). Then press UNIT to select the unit that you need.



■ UNIT CONVERSION BUTTON

If the item to be weighted is in Metric system (kilogram/gram) and Imperial system (pounds/ounces).

1. Weight unit conversion:

To switch between Metric system and Imperial system, press the UNIT button while in weighing mode.



2.Volume unit conversion

Press UNIT to switch between ml(fl' oz) and CUP under volume mode.
For instance,under water mode:



Remark: The unit system of scale depends on sales destination or the requirement of distributor.

■ TO MEASURE



1. Weighing mode

A. Place the scale on a solid and flat surface.

B. Place bowl (if used) on the scale before turning on the scale.

C. Press $\frac{\text{ON/OFF}}{\text{ZERO}}$ to enter weighing mode.

D. Wait until “0” display on LCD.

E. Load weighing object on to start weighing, LCD will show the weight reading.



2. Volume mode

For instance, measure milk with CUP unit, step as follow:

A.Place the container.Place the scale on a solid and flat surface.

B. Press $\frac{\text{ON/OFF}}{\text{ZERO}}$ to turn on the scale.

C. Wait until “0” display on LCD, press MODE button to select “milk” mode.

D.Press UNIT button to set CUP unit.

E. LCD will display the volume of the liquid in the container.

■ "ZERO" OR "TARE" FUNCTION

To weigh different loads consecutively without removing loads from the scale. Put first Load on the scale, get weight reading. Press ON/OFF ZERO button to reset the LCD reading to "0" before adding next load. You can repeat this operation.



■ Condition 1: "TARE" function

When total sum of all loads on scale > 0g

LCD will show “-----” or “0g” each time ON/OFF ZERO is pressed. “-----” means processing, please wait for a moment. When “0g” and icon “T” on lower left corner of LCD show up together, it means “TARE” function is active.Max. Weight capacity is reduced by total weight of all loads.



■ Condition 2: "ZERO" function

When total sum of all loads on scale < 0g

LCD display will show dash “---“ or “0g” each time ON/OFF ZERO is pressed. Please wait when “---“ shows, it means processing. “0g” will display when weights have been zeroed out, Maximum weight capacity remains unchanged.

■ AUTO SHUT OFF



Auto shut-off occurs if display shows '0' or shows the same weight reading for 30 seconds.

■ MANUAL SHUT OFF



To maximize battery life, please press ON/OFF ZERO button for 3 seconds to turn off scale after use.

NOTE: When the LCD display shows "0" press the ON/OFF button to turn off the unit. When the LCD display shows a weight reading, press the ON/OFF button for 3 seconds to turn off the unit.

■ WARNING INDICATORS



1. Replace new battery.
2. Scale overload. Remove item to avoid damage.Max.weight capacity is indicated on the scale.

FRIENDLY REMINDER

When pouring liquid from the measuring cup, please remove the measuring cup from scale body. If scale body has to be held when pouring the liquid, please press the edge of the measuring cup with your thumb to avoid the prolapse. Please see the diagram.





⚠ CLEANING AND CARE

1.Clean the product with a soft, slightly damp (not wet) cloth. Remove container to clean up. Ensure container is empty before removing; Do not put scale into water. The scale is not water-proof.

2. All plastic parts should be cleaned immediately after contact with fats, spices, vinegar and strongly flavored/colored foods. Avoid contact with acids citrus juices.

3. Always use the scale on a hard, flat surface. DO NOT use on carpet.

4. DO NOT strike, shake or drop the scale.

5. The scale is a precise instrument, please treat it with care in order to avoid any malfunction.

6. Store the unit in a cool and dry place when not in use.

7. If the scale fails to switch on, please check whether the battery is well installed, or if the battery power is low.

8. For household use only. Do not use for commercial purposes.

BIENVENIDOS

Gracias por la compra de la Bascula Digital de Cocina SY-BS511. Con el fin de beneficiarse plenamente de este producto, por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones. Guarde el manual de instrucciones en un lugar seguro para referencia futura

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

1. Función de medición de la jarra
2. Indica el volumen de agua, leche y otros liquidos.
3. Dos sistemas de medida de peso: Gramos (gr.) o libras (lb:oz)
4. Dos sistemas de medida de volumen: Mililitros (ml) o inglés (fl:oz).
5. Función de reseteo (marcador a cero)
6. Indicador de batería baja o de sobrecarga
7. Apagado automático
8. Peso Máximo: 3 kg
9. División: 1g - 1/8 oz
10: Dimensiones: 21x14x14.6cm
11. Peso: 0.29 kg
12. Batería: 1 x 3V (Cr2032)

PRINCIPALES PARTES DEL PRODUCTO



INSTALACIÓN O SUSTITUCIÓN DE LA PILA

Este aparato funciona con una pila de litio de 3V CR2032 (1x pila incluida). Quite el platicó aislante del contacto de la batería antes de usar y fíjese bien en las polaridades.



Abra el compartimento de la pila que está en la parte trasera del mango.

A.Saque la pila usada con la ayuda de un objeto punzante tal como se muestra en el dibujo.

B.Ponga la nueva batería situando la parte del contacto mirando hacia abajo y presione.

Retire la pila en caso de no utilizar el aparato durante un periodo prolongado.

Deje las pilas gastadas en un sitio previsto para recogerlas y reciclarlas.

BOTÓN DE FUNCIONES



PANTALLA LCD



BOTÓN DE FUNCIONES

El producto estará en modo de peso después de encenderlo. Presione el botón MODE para escoger el modo deseado (peso, volumen de agua, volumen de leche, volumen de aceite y harina). Entonces presione UNIT para seleccionar la unidad de medida que desee.



BOTÓN DE UNIDAD DE CONVERSIÓN

Para variar de sistema de peso: Del sistema métrico (Kilogramos / gramos) al sistema británico (libras / onzas) o a la inversa.

1.Unidad de conversión de peso:

Para seleccionar entre el sistema métrico y el británico, presione el botón UNIT mientras que está en el modo de peso.



2.Unidad de conversión de volumen:

Para seleccionar entre mililitros (ml) y taza (CUP), presione el botón UNIT mientras que está en el modo de volumen.



Por ejemplo: Bajo el modo de agua (WATER).

PARA MEDIR



1.Modo de peso

A.Sitúe la bascula en una superficie dura y plana.
B.Sitúe la jarra (si lo va a utilizar) en la bascula antes de encenderla.
C.Presione ON/OF ZERO para entrar el modo de peso.
D.Espere hasta que aparezca el “0” en la pantalla LCD.
E.Cargue en la bascula el objeto a pesar para empezar el pesaje, la pantalla LCD mostrará la lectura del peso.



2.Modo de medición del volumen

Por ejemplo, para medir una taza (CUP) de leche, siga los siguientes pasos:

A.Sitúe la bascula en una superficie sólida y plana y coloque el recipiente.

B.Presione ON/OF ZERO para encender la bascula.

C.Espere hasta que aparezca el “0” en la pantalla LCD, presione el botón MODE para seleccionar el modo leche (MILK).

D.Presione el botón UNIT para seleccionar la unidad taza (CUP).

E.La pantalla LCD mostrará la lectura del volumen de líquido en el recipiente.

FUNCIÓN “ZERO” O FUNCIÓN TARA

Para pesar diferentes cargas consecutivamente sin quitar las cargas de la bascula. Ponga primero el objeto en la bascula. Pulse el botón ZERO para resetear la pantalla a “0” antes de añadir la siguiente carga. Puede repetir esta operación sucesivamente.



Condición 1: Función TARA

La pantalla mostrará “_ _ _ _ _” ó “0g” cada vez que presine ZERO. “_ _ _ _ _” significa no estable, por favor espere un momento. Cuando “0g” y el icono “T” en la esquina inferior izquierda son mostrados a la vez, significa que la función tara está activada. La capacidad máxima se reduce por el peso total de las taras (de cada uno de los pesos realizados).



Condición 2: Función “ZERO”

La pantalla LCD mostrará “_ _ _ _ _” ó “0g” cada vez que ZERO es pulsado. “_ _ _ _ _” significa no estable, por favor espere un momento.
“0g” significa que la función peso está activada.
La capacidad máxima permanece sin cambios.

■ APAGADO AUTOMÁTICO



La bascula se apagará automáticamente si la pantalla muestra “0” o muestra la misma lectura de peso durante 30 segundos.

■ APAGADO MANUAL



Para optimizar la vida de la pila, siempre presione ON/OFF para apagar la bascula después de usarla.

NOTA: Cuando la pantalla muestre 0”, presione ON/OFF para apagar la bascula; cuando la bascula muestre una lectura de peso, presione ON/OFF durante 3 segundos para apagarla.

■ MENSAJES DE AVISO



1.Sustituya la pila por una nueva.
2.Bascula con exceso de carga. Quite el objeto para evitar daños. La capacidad máxima está marcada en la bascula, procure no sobrepasarla.

■ RECORDATORIO

Cuando vierte liquido desde el vaso medidor, por favor haga el favor de quitar el vaso de la bascula. Si se tiene que mantener sobre la bascula durante el proceso de verter, sujete la esquina del vaso medidor con su dedo pulgar para evitar su caída. Por favor vea la ilustración a continuación.





⚠ LIMPIEZA Y CUIDADOS

1. Limpie la bascula suavemente con un paño seco. No sumerja la bascula en agua ni use productos abrasivos ni disolventes de limpieza.
2. Todas las partes plásticas deben ser limpiadas inmediatamente después del contacto con grasas, especias, vinagre y comidas con colorantes o saborizantes. Evite el contacto con zumos de cítricos.
3. Use siempre la bascula sobre una superficie dura y plana. No la use sobre una alfombra.
4. NO agite, tire o deje caer a la unidad.
5. La unidad es un instrumento de precisión, por favor trátelo con cuidado para evitar su mal funcionamiento.
6. Guarde la unidad en un sitio seco y seguro cuando no este en uso.
7. Si la bascula no se enciende, compruebe si la batería esta instalada correctamente o si la batería esta desgastado.
8. Para uso domestico. NO utilice este producto para fines comerciales.